

Façade Xbox 360

Nous vous remercions d'avoir choisi la façade Xbox 360™ de Microsoft®. Personnalisez votre console Xbox 360 avec différentes façades, correspondant à votre style personnel. Les façades Xbox 360 incluent :

- Des matériaux de haute qualité résistant aux rayures et à l'usure.
- Des designs facilement modifiables, quand vous le souhaitez.
- Des designs à édition limitée.

Avant d'utiliser ce produit, lisez les informations importantes en matière de sécurité et de santé comprises dans ce manuel et les manuels de la Xbox 360. Conservez tous les manuels pour référence ultérieure. Pour obtenir des manuels de rechange, rendez-vous sur www.xbox.com/support ou appelez le service clientèle Xbox (voir « Besoin d'aide ? »).

La garantie limitée couvrant ce produit est comprise dans le manuel de garantie Xbox 360 (Volume 2).

FIXER VOTRE FAÇADE

Pour fixer votre façade :

- 1** Fermez le compartiment à disque, retirez toutes les cartes mémoire et mettez votre console hors tension.
- 2** Retirez la façade existante de la console en repérant la fente sur le côté droit de la façade (ou en bas si la console est orientée verticalement) et en tirant dessus jusqu'à ce qu'elle se détache. Assurez-vous que la console ne risque pas de tomber en la maintenant bien en place pendant que vous tirez la façade.
- 3** Alignez les languettes de la nouvelle façade avec les emplacements de la console et maintenez-la en place.

REMARQUE

Évitez de tirer sur les battants de la carte mémoire de votre façade lorsqu'elle est séparée de la console, car ils peuvent se détacher de la façade.

DÉPANNAGE

Le compartiment à disque ne s'ouvre pas

Retirez la façade. Vérifiez ensuite bien attentivement l'alignement et réinsérez la façade sur la console.

BESOIN D'AIDE ?

Recherchez-vous sur www.xbox.com/support ou appelez le service clientèle Xbox :

Belgique : 0800-7-9790 (utilisateurs TTY : 0800-7-9791)

France : 0800-91-52-74 (utilisateurs TTY : 0800-91-54-10mMTT ap00 m F L M 0800-91--1--)

Xbox 360 Faceplate

Vielen Dank, dass Sie das Microsoft® Xbox 360™ Faceplate gewählt haben. Passen Sie das Xbox 360 Entertainmentssystem mit unverwechselbaren Faceplates an, die zu Ihrem persönlichen Stil passen. Xbox 360 Faceplates verfügen über:

- Hochwertige Materialien, die kratz- und farbbeständig sind.
- Problemlos auf Wunsch auszuwechselnde Designs
- Designs in limitierter Edition

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie vor Gebrauch dieses Produkts die wichtigen Sicherheitsinformationen und Gesundheitsinformationen in diesem Handbuch und den Xbox 360 Handbüchern durch. Bewahren Sie alle Handbücher zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie ein Ersatzhandbuch benötigen, gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie den Xbox Kundensupports an (siehe "Wenn Sie weitere Hilfe benötigen").

Die eingeschränkte Garantie für dieses Produkt ist im Xbox 360 Garantiehandbuch (Band 2) enthalten.

BEFESTIGEN DES FACEPLATE

So befestigen Sie das Faceplate:

- 1** Schließen Sie das Diskfach, entfernen Sie alle Memory Units und schalten Sie das Entertainmentssystem aus.
- 2** Entfernen Sie das vorhandene Faceplate vom Entertainmentssystem, indem Sie die den Schlitz an der rechten Seite suchen und das Faceplate (unten, falls das Entertainmentssystem senkrecht steht) ziehen, bis es sich löst. Halten Sie dabei das Entertainmentssystem fest, damit es nicht herunterfällt.
- 3** Richten Sie die Laschen am neuen Faceplate an den Schlitten am Entertainmentssystem aus und drücken Sie es hinein.



HINWEIS

Vermeiden Sie, an den Memory Unit-Deckeln des Faceplates zu ziehen, wenn Sie es von Entertainmentssystem entfernen, da sich diese vom Faceplate lösen können.

FEHLERBEHEBUNG

Diskfach öffnet sich nicht

Entfernen Sie das Faceplate. Überprüfen Sie dann sorgfältig die Ausrichtung und drücken Sie das Faceplate wieder auf das Entertainmentssystem.

WENN SIE WEITERE HILFE BENÖTIGEN

Gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie den Kundensupport unter einer der folgenden Nummern an:

Österreich: 0800-281-360 (TTY-Benutzer: 0800-281-360)
Deutschland: 0800-181-2968 (TTY-Benutzer: 0800-181-2975)
Schweiz: 0800-83-6667 (TTY-Benutzer: 0800-83-6668)

Bringen Sie Ihr Xbox 360 Entertainmentssystem oder die Peripheriegeräte nur zur Reparatur oder Wartung zu Ihrem Händler, wenn Sie von einem Vertreter des Xbox-Kundensupports dazu aufgefordert werden.

⚠️ Versuchen Sie keine selbständigen Reparaturen

Versuchen Sie nicht, das Xbox 360 Entertainmentssystem, die Stromversorgung oder die Peripheriegeräte in irgendeiner Weise zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Dies kann zu ernsthaften Verletzungen oder Tod durch Stromschlag oder Feuer führen und die Garantie erlischt dadurch.

COPYRIGHT

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich Hinweise auf URLs und weitere Internet-Websites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Benutzer sind verantwortlich für die Einhaltung aller geltenden Urheberrechtsgesetze. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Microsoft Corporation kein Teil dieses Dokumentes für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder in einem Datenabfragesystem gespeichert oder darin eingelesen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen, usw.) dies geschieht.

Es ist möglich, dass Microsoft Rechte an Patenten bzw. Patentanmeldungen, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt dieses Dokuments beziehen. Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder auf sonstiges geistiges Eigentum, es sei denn, dies wird ausdrücklich in den schriftlichen Lizenzverträgen von Microsoft eingeräumt.

© 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, Xbox, Xbox 360 und die Xbox und Xbox 360 Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Face Xbox 360

Obrigado por ter escolhido a Face ® Xbox 360™ da Microsoft. Personalize a sua consola Xbox 360 com faces únicas que correspondem ao seu estilo pessoal. Características da Face Xbox 360

- Materiais de elevada qualidade resistentes a riscos e à descoloração.
- Capas fáceis de mudar sempre que desejar.
- Padrões de edição limitada.

Antes de utilizar este produto, leia este manual e os manuais da Xbox 360 onde encontrará informações importantes de segurança e saúde. Guarde todos os manuais para referência futura. Para obter manuais de substituição, consulte www.xbox.com/support ou telefone para o número de Suporte a Clientes Xbox (consulte "Se Precisar de Mais Ajuda").

A garantia limitada para este produto está contida no manual Garantia da Xbox 360, (Volume 2).

MONTAR A FACE

Para montar a face:

- 1** Feche o tabuleiro do disco, remova todas as unidades de memória e, em seguida, desligue a consola.
- 2** Remova a face existente na consola. Para tal, localize a ranhura no lado direito da face (ou parte inferior se a consola estiver orientada na vertical) e puxe até que esta se separe. Segure e coloque a consola de forma a que esta não caia quando remover a face.
- 3** Alinhe as saliências de encaixe da nova face com as ranhuras existentes na consola e encaixe a face.

NOTA

Evite puxar as portas das unidades de memória da face quando separadas da consola, visto que poderão separar-se da face.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O Tabuleiro do Disco Não Abre

Remova a face. Em seguida, verifique o alinhamento e encaixe a face novamente na consola.

SE PRECISAR DE MAIS AJUDA

Visite www.xbox.com/support ou telefone para o número de Suporte a Clientes Xbox:

Portugal: 800-844-059 (utilizadores TTY: 800-844-060)

Leve a sua consola Xbox 360 ou os seus periféricos ao seu revendedor para reparação ou manutenção, apenas quando instruído para tal por um Representante do Suporte a Clientes Xbox 360.

⚠️ Não Efectue Reparações

Não tente desmontar, reparar ou modificar a consola Xbox 360, a fonte de alimentação ou os seus periféricos seja i

ou